

1S001P00/10

BM9 型 レガシィ用

- Rear Half Spoiler -

## リヤハーフスポイラー

(NA /ターボ)

この度は、「BM9型 レガシィ用 リヤハーフスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

## 取付作業様へ

本書は、リヤハーフスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。

取付後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

## 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取付、及び取扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

## 製品仕様

- スポイラー
  - 材質：FRP樹脂
  - 仕上げ：黒ゲルコート
- 両面テープ
  - 材質：アクリル
- タッピングビス
  - 材質：SPC
  - 仕上げ：クロメート
- ゴムモール
  - 材質：ウレタン系ゴム
- スピードナット
  - 材質：鉄

## 装着対象車輛

- 車名：SUBARU LEGACY
- 型式：BM9
- 年式：H21.5～

## 構成部品

品名	数量
タッピングビス M4×16	×4
M4スピードナット	×4
クリップ	×2
リフレクター	×2
ゴムモール	黒×1 光×1
素地品のみ各×1	
両面テープ 長1500mm 幅10mm 厚1.2mm	×1
M4皿ボルト (NAのみ)	×2
M4フランジナット (NAのみ)	×2

## 取付要領

- 取付け時のボディ損傷を避ける為にマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- 取付け位置を目安に全体のバランスを調整し、仮組みを行って下さい。(図C参照)  
(取付け位置の目安)  
・純正リヤバンパーの中央部背面角より下方143mm(1ヶ所)。  
・左右コンビランプ中央の、リヤバンパーのプレスラインより下方215mm(左右2ヶ所)  
・左右側面上端より下方252mm、且つフェンダー角より後方へ200mm(左右2ヶ所)
- 両端のタッピングビス仮付け穴をマーキングし、スポイラーを取外し、マーキングした箇所に穴を開け、スピードナットを取付けて下さい。
- 図A、Bを参照し、付属の両面テープ、ゴムモールの貼付けて下さい。(貼付面を充分に脱脂して下さい。)  
※ゴムモールはスポイラー全体、両面テープはセンター部のみ
- 付属リフレクターを取付けて下さい。(図D参照)
- スポイラーを取付け、全体のバランスを確認しながら、付属のタッピングビス、クリップで取付けして下さい。
- 各部の取付具合を確認して下さい。

※NA車は片側にマフラーカバーが付属します。  
付属ボルト・ナットで締め付けて下さい。(図E参照)

## 図D

リフレクター取付図  
剥離紙を剥がし  
矢印方向にスライドさせ  
取付けてください。

## 図E

